



Unità di Contenimento per Bagagli a Mano Sospetti – IU 1200

- L'unità IU 1200 è la logica estensione al vostro sistema di controllo del bagaglio a mano, progettato specificatamente per il contenimento immediato e una facile e rapida rimozione di un bagaglio a mano sospetto.
- L'unità IU1200 consente di evacuare rapidamente il bagaglio sospetto – invece dell'intero aeroporto o struttura.



PRESTAZIONI

- ✓ Dimensionato ottimamente per aree di controllo affollate
- ✓ Dimensionato per poter contenere un bagaglio a mano nel rispetto delle dimensioni IATA
- ✓ Elevata mobilità: manuale, per mezzo di un robot o un muletto, in ascensori
- ✓ Alto livello di contenimento dell'onda d'urto e dei detriti
- ✓ Il bagaglio sospetto è facilmente isolato e rimosso in sicurezza dall'area pubblica
- ✓ Evita evacuazioni costose o interruzione di attività lavorative
- ✓ Riduce i rischi di perdite di vite e danneggiamenti alla proprietà
- ✓ Design estetico discreto per non attirare l'attenzione del pubblico
- ✓ Bassi costi di manutenzione e 12 mesi di garanzia

CARATTERISTICHE

Facile da utilizzare

- 1 Coperchio con apertura a scorrimento facilitato
- 2 Chiusura con auto-bloccaggio rapido
- 3 Apertura completa per un facile accesso
- 4 Nessuna parte idraulica, pneumatica o elettrica
- 5 Leggero
- 6 Staffa di traino
- 7 Ruote bloccanti
- 8 Facilmente trasportabile tramite la barra pieghevole o le maniglie
- 9 Auto-drenante e di facile pulizia



Isolamento del bagaglio sospetto in pochi secondi



Internamente adempie alle dimensioni per bagaglio a mano IATA

Elevata mobilità manuale e per mezzo di robot o muletto



Post Test

Prestazioni:

Grazie al nostro unico e brevettato TABRE™ system l'unità IU 1200 raggiunge performance straordinarie.

L'unità IU 1200 è stata testata indipendentemente. È resistente ad alte cariche esplosive ed è stato progettato per lavorare ottimamente sia quando l'esplosione avviene vicino ai lati che al fondo dell'unità, a differenza di molte soluzioni alternative.

Specifiche:

- Peso totale (inc. maniglia di traino):	320Kg/ 705lbs
- Dimensioni esterne:	
-Altezza con ruote:	952mm/ 37"
-Diametro del coperchio:	885mm/ 35"
-Diametro inc. maniglie:	942mm/ 37"
- Dimensioni interne:	
-Volume:	0.17m ³ / 6ft ³
-Area di accesso:	0.27m ² / 3ft ²
-Altezza:	640mm/25"
-Accesso superiore di forma ottagonale	
-Larghezza:	560mm/ 22"
-Agli angoli:	670mm/ 26"
- Disponibile in vari colori e con logo	

Con riserva di modifiche e miglioramenti



Website: www.aigis.co.uk

Leader mondiale nella produzione di sistemi anti-deflagranti

Per ulteriori informazioni contattare:

Direzione e stabilimento Via Arturo Gilardoni, 1 - 23826 Mandello del Lario (LC) - Italy
Tel: (+39) 0341-705.273 - 0341-705.236 e-mail: security@gilardoni.it Website: www.gilardoni.it